Źródło światła LED RGB

Instrukcja obsługi
HSSB17001

Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie **piriglobal.com**

1

Informacje podstawowe

Urządzenie **LED RGB** działania w sieci Ziegbee
Dostępne funkcje to zdalne włączanie/
wyłączanie, zmiana kolorów, natężenia światła.

2



Specyfikacja

Led RGB
1. Zasilanie AC100V-240V 50/60HZ
2. Zarządzanie i kontrola aplikacja Piri
3. Średni pobór prądu 5W
4. Żywotność 25000 godzin
5. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
6. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
5. Zakres temperatury -10 +50 C
6. Trzonek
7. Wilgotność maks 95%RH
8. Wymiary zewnętrzne średnica 60*103mm

3

Szybka instalacja

Dodawanie urządzeń
1.Naciśnij przycisk ⊕ i dodaj wybrane urządzenie
2.Centralka mruga co sekundę na niebiesko

4

Montaż

3. Wkręcamy żarówkę do oprawy
4. Następnie właczamy lampę na 3 sekundy a następnie wyłaczamy lampę na 3 sekundy. Czynność powtórzyć 3 raz. Po włączeniu lampy za 4 razem żarówka powinna zamrygać 5 razy na niebiesko. Centralka również mruga na niebiesko.

5

Centralka wraz z urządzeniem zaczyna parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się komunikat - parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w aplikacji do strony głównej, następnie naciśnij nazwę centralki, przeciągnij palcem od góry do dołu aby odświeżyć stronę. Następnie sprawdź czy na liście jest twoje urządzenie
Jeśli go nie ma powtórz proces parowania.

6

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu.
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy ponownie zainstalować centralkę i urządzenia.

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na **piriglobal.com**

7