piri

Instrukcja Obsługi przycisku pilota



Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyłeś PIRI poprzez zakup naszego produktu.
Dążymy do ciągłego tworzenia wysokiej jakości produktów zaprojektowanych z myślą
o poprawie jakości życia w Twoim domu. Odwiedź nas online na www.piri.pl
aby zobaczyć pełną linię produktów dostępnych dla Twoich potrzeb w zakresie ulepszania domu.
Dziękujemy za wybór PIRI!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt zawiera drobne elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Ten produkt zawiera baterie z ogniwami typu guzikowymi. Połknięcie baterii z ogniwem może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin może doprowadzić do śmierci.
Trzymaj z dala od niemowląt i małych dzieci przez cały czas.
Jeśli bateria zostanie połknięta lub umieszczona wewnątrz dowolnej części ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
Bateria może pęknąć, jeśli jest używany niewłaściwy typ baterii.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zużytą baterię należy niezwłocznie pozbyć się.

OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy utylizować w odpowiednim centrum recyklingu.
Nie wyrzucaj baterii do zwykłego domowego kosza na śmieci.
NIE WOLNO.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Każda bateria może spowodować wyciek szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, ubranie lub wnętrze produktu.
Aby uniknąć ryzyka urazów, należy nie dopuszczać, aby jakakolwiek substancja wyciekająca z baterii weszła w kontakt z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć, a nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła.
Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność przez cały czas.
Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania lub baterii wielokrotnego użytku.
Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii w celu zapewnienia właściwego działania. obchodzenia się z bateriami, ich składowania i utylizacji.
PRZESTROGA: Nie instalować.w mokrych miejscach.
i na zewnątrz pomieszczeń.
W pobliżu metalowych przedmiotów i luster, które powodują powstawanie fal radiowych.
tłumienie sygnału lub zacienienie go.
W pobliżu okablowania.

zigbee
product

Gwarancja

2 LATA GWARANCJI
Produkt ten jest wolny od wad materiałowych.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, baterii, protokołu bezprzewodowego: Zigbee 3.0



Zawartość opakowania

A. Przycisk pilot x 1
B Uchwyt montażowy x 1
C Śruby x 1



a Przycisk pilot
b WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE/Ściemnianie
c Symbol oznacza, że pokrywa baterii jest odkręcona, gdy rowek wskazuje na nią
d Symbol oznacza, że osłona baterii jest dokręcona, gdy rowek wskazuje na nią.
e Wspornik
f Przycisk resetowania
g Rowek do wyjmowania baterii.
h Bateria CR2032
i Pokrycie baterii
j Rowek do odkręcenia osłony baterii za pomocą monety.

Instalacja na dwa sposoby

1. Przykręcić do ściany za pomocą śrub



Instalacja

Opcja druga
Oderwać osłonę taśmy 3M i przykleić do suchego i równiego podłoża/ ściany

Eksploatacja

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
UWAGA: Bateria słabnie wraz z wiekiem i powinna zostać wymieniona przed wyciekiem, ponieważ spowoduje to uszkodzenie pilota. Zużytą baterię należy odpowiednio utylizować i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdejmij wspornik(e) pod osłoną baterii(i).

Połączenie z pilotem zdalnego sterowania
UWAGA: Po usunięciu wspornika(e), naciśnij dowolny przycisk, aby przerwać miganie wskaźnika(a) wskazującego, że zasilanie jest włączone.
Aby połączyć żarówkę z pilotem zdalnego sterowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami zwanymi Touch-Link.
Aby połączyć światło z pilotem zdalnego sterowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami zwanymi Touch-Link.
Włącz światło i umieść pilot zdalnego sterowania w odległości do 10 cm. Naciskaj przycisk Touch-Link (przycisk włączania/wyłączania/ściemniania (b) + przycisk resetowania (f)) przez co najmniej 3 sekundy, aż w skaźnik (a) będzie migał raz na sekundę.
Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie żarówki, a wskaźnik (a) będzie szybko migał, aż światło zostanie przechwycone przez pilota.
Wskaźnik(a) będzie się świecił przez 3 sekundy po pomyślnym podłączeniu światła.
UWAGA: Gdy połączysz inne światło z pilotem zdalnego sterowania po jego zakończeniu, poprzednie światło, które podłączyłeś, może zadziałać i migać. Wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby przerwać i powtórzyć proces łączenia.

Eksploatacja

Obsługa światła i pilota zdalnego sterowania
- WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE/Ściemnianie
Naciśnij przycisk (b) ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć światło.
Naciskaj dalej: przyciemnij światło do maksymalnej jasności/min.
Aby odparować światło, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
Przysuń pilota zdalnego sterowania blisko żarówki w odległości do 10 cm.
Naciśnij przycisk Unpairing (przycisk Reset(f)) szybko 5 razy, aż wskaźnik(a) będzie migał raz na sekundę.
Pilot zdalnego sterowania zacznie rozparowywać światło, a wskaźnik (a) zacznie szybko migać, a po rozparowaniu światło będzie migać trzy razy i stanie się najciemniejsze po powodzeniu. Przełącz raz, aby zresetować światło.
UWAGA: Tylko jedno światło może nie być sparowane w danym momencie. Jeśli chcesz odparować wszystkie światła jednocześnie, zresetuj wszystkie światła i pilot zdalnego sterowania zgodnie z ustawieniem fabrycznym (Factory Default).

Eksploatacja

Domyślne ustawienie fabryczne
Odkręć osłonę baterii(i) monetą i naciśnij przycisk r esetowania(f) przez 3 sekundy, aby przywrócić pilotowi domyślne ustawienia fabryczne.
Powiadomienie o niskim poborze mocy i wymiana baterii
Wskaźnik(a) miga dwa razy szybciej, co oznacza, że bateria jest słaba. Zdejmij pokrywę baterii(i) monetą.
Użyj śrubokręta płaskiego ostrza, aby wyjąć baterię.
Zainstaluj nową baterię CR2032(h).
Załóż osłonę baterii(I) na pilota i przykręć osłonę baterii(i) monetą.

Instalacja Aplikacji

1. Pobierz aplikacje z AppStore lub Google Play

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

2. Utwórz konto i zaloguj się

3. Wciśnij znak plus i dodaj urządzenie

4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telefonu

Wskazówki i porady

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pilot nie działa nie włącza się	Proszę sprawdzić czy bateria nie jest zużyta lub prawidłowo zainstalowana	Zainstaluj poprawnie baterię
Pilot nie steruje żarówką	Jeśli sytuacja wystąpiła zaraz po parowaniu, pilot potrzebuje kilku sekund na zadziałanie	Poczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie
Piolot nie steruje żarówką	Wyczerpana bateria. pilot ma dodaną maksymalną ilość żarówek	Upewnij się, że bateria jest sprawna. Usuń jedną z żarówek Wykonaj reste pilota

Wskazówki i porady

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pilot nie steruje żarówką	Żarówka nie jest w zasięgu pilota	Upewnij się, że żarówka jest w zasięgu piota
Pilot pomimo parowanie nie steruje żarówką	Błednie przeprowadzony proces parowania	Przeprowadź parowanie ponownie
Pilot nie steruje żarówką	Sprawdź czy żarówka nie jest sparowana z innym pilotem	Zresetuj żarówkę i dodaj ponownie
Nie można usunąć sparowanej żarówki	Prawdopodnie parowanie wykonano niezgodnie z instrukcją	Spróbuj sparować ponownie